

Bezdrátová komunikace vnitřní a venkovní j.

Haier
klimatizace

Smart Link

- Velmi stabilní provoz
- Není nutné vést kabely komunikace P / Q

Item	Model	BOM No.	Spare part code	Indoor PCB connection terminal
Main IDU Wireless module	IGU09	AA9VH2B3P	0151800313C	CN34
Slave IDU Wireless Module	IGU10	AA9VH1B3P	0151800314B	CN34
Repeater	IGU11	AA9VH0B3P	0151800321B	/



Smart Link

- Je doporučeno provést kabelové zapojení mezi venkovní a 1. vnitřní jednotkou
 - 1. vnitřní jednotka je vybavena master modulem IGU09
 - Ostatní vnitřní jednotky vybaveny slave moduly IGU10 (pro MRV 5-RC musí být kabel mezi venkovní j. a boxy)
 - Připojení IGU na CN34 el. desky vnitřní jednotky
 - Instalujte anténu modulu ve vzdálenosti cca 10 cm od kovů
 - Instalujte IGU pokud možno nejméně 10 m od jiných WiFi vysílačů
 - Instalujte 1 opakovač (repeater IGU11 pokud je vzdálenost mezi dvěma jedn. více jak 100 m)
 - Instalujte 1 opakovač IGU11 pokud je výrazná překážka mezi moduly (1 stěna není překážkou)
 - Počet opakovačů by měl být stanoven před započítáním instalace
 - Jednotky s bezdrátovou komunikací nesmí být instalovány v server místnostech atp
-
- **Proces instalace a spuštění individuálně konzultovat!**